

Терморегуляторы

Vexve AM40



В состав базового комплекта входит оборудование терморегулирования с одним контуром для систем радиаторного отопления, систем напольного отопления и систем постоянного нагрева.

Блок регулятора оснащен разъемами для подключения двигателя второго контура и датчика температуры подаваемой воды.

Простой монтаж при помощи программы-руководства по установке

Управляющее реле, например, для управления питательным насосом

ЖК-дисплей для удобства контроля температуры и основных функций

Дополнительное оборудование легко подключается при помощи быстроразъемных соединений; управление вторым контуром, беспроводные комнатные блоки управления для каждого контура

В комплекте:

Блок регулятора

- Варианты крепления: настенное, крепление на DIN-рейке и на панели
- Варианты установки недельных программ
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Разъемы для подключения электродвигателей двух контуров
- Быстроразъемные соединения для подключения датчиков
- Программируемое реле, 230 В переменного тока
- Внешний источник питания:
- 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- Внешний датчик с кабелем 15 м
- Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 3 м

Электродвигатель

- 24 В переменного тока, 140 С / 90°, соединительный кабель 1,5 м
- Адаптеры для подключения
- Индикация положения клапана
- Переключатель для выбора ручного режима

Технические характеристики

Регулятор AM40

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

- точечно-матричный дисплей 52x27 мм со светодиодной подсветкой •

эксплуатационное напряжение - 18 В переменного тока •

Корпус IP21 с возможностью настенного крепления и крепежными DIN-зажимами

- Выводы электродвигателя - 2 шт., 24 В переменного тока, RJ12 •

Входы датчиков - 3 шт., RJ11 •

Порт беспроводной антенны - 1 шт., RJ11 •

Порт ввода/вывода для подключения внешних устройств - 1 шт., RJ12 •

Беспотенциальное реле - 1 шт., 10 А, подключение с помощью винтов •

Датчик предельного момента- 1 шт., подпружиненный разъем

Датчик температуры подаваемой воды (КТУ)

- с кабелем 3 м и разъемом RJ11 •

хомуты-стяжки для крепления на трубах

Датчик внешней температуры (NTC)

- с кабелем 15 м и разъемом RJ11

- короб для настенного крепления

Электродвигатель 24 В переменного тока, 140 С / 90°, разъем RJ12

- класс защиты IP41,
- Переключатель для выбора ручного режима и механическая индикация положения клапана - на передней панели

Внешний источник питания,
230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА

- кабель 1,5 м, DC-штекер для подключения к регулятору

Адаптеры для подключения клапанов

- Клапаны Vexve AM и Termomix



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru